家庭でのインターネット接続マニュアル

令和3年2月 新座市立新座中学校

☆家庭に学校からタブレットPCを持ち帰った際に、家庭にあるインターネット環境に接続する方法に ついて説明します。

## 家庭にあるインターネットに接続する

① タブレットPCを開く(開くと電源が入ります)

ネットワークは利用できません     お使いの chromebook にログインするには・・     マークローク	② 1 「ネットワークは利用できません」と表示され、その下に受信可能なWiFi一覧が表示されます。
$ \begin{array}{c} & & & \\ & $	
<ul> <li>              ☆☆☆          </li> <li>             ☆☆☆         </li> <li>             ば)             ご家庭のWiFiネットワークを選択して、             WiFiルータ等のネットワークのパスワード             を入力(ご家庭で設置の際に設定済み)             右下の「接続」をクリック                 (初めて接続する時だけ必要です。次回からは             自動的に接続されます)      </li> </ul>	Wi-Fiネットワークへの接続 SSID ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Google 「Chromebook」へのログイン メールアドレスを入力してください	接続 ④ €「児童・生徒のID」を入力し、「次へ」を クリックする。(各生徒に配布済みです)
次へ ⑤ ⑤ 配付済みの「パスワード」を入力し、「次へ」 (次回からは、①起動して②メールアドレス③パ スワードの入力で使用可能)	Google (氏名が表示) パスワードを入力

## 開始画面について



電源の切り方

